



## Wechselakku 4947 040 AW 12 AN

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
101	4947 304	Akkuhaube, gelb
102	4947 305	Akkugehäuse
103	4947 302	Motoraufnahme
104	4947 111	Luftführung
105	4947 303	Motorring
106	4947 307	Elektronikabdeckung
107	4942 966	Elektronik (Softanlauf)
108	4947 020	Stecker kpl.
112	4947 306	Arretiergriff
113	4947 316	Schalterkappe
114	4947 314	Anzeigefenster
115	4947 068	Elekt. Füllstandanzeige
117	4947 120	Schalterkabel
118	4947 123	Kabel, rot
119	4947 131	Ladebuchse
120	4947 105	Sicherung 40 A
121	4911 055	Akku 12 ah
122	4947 062	Kabelbaum kpl.
123	4947 056	Schiebeschalter

## Wechselakku 4947 070 AW 12 AN

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
124	4947 061	Platine - Widerstand
125	0049 470	Kabel (Verläng. Pos.124 )
126	0012 863	Schraube
127	0017 880	Fächerscheibe
128	0016 310	Mutter
140	0012 890	Schraube
141	0012 630	Schraube
142	0017 909	Federring
143	0011 344	Schraube
144	0016 409	Mutter
145	0017 908	Federring
146	0012 610	Schraube
151	1055 060	Motor
300	4942 072	Ladegerät
***	4946 070	Schnellladegerät SLG 200 (Zubehör)